



# Présure "BERTHELOT 530"



La présure "BERTHELOT 530" est un extrait de présure, obtenu exclusivement à partir de caillettes de veaux sélectionnés en provenance d'abattoirs contrôlés par la DSV.

*De par la nature des matières premières utilisées, et de par son mode de production, la présure "BERTHELOT 530" est une présure traditionnelle qui convient à la production de tous types de fromages. A teneur en chymosine équivalente, selon les spécificités du lait à emprésurer, le temps de prise peut être légèrement plus long comparé à une autre présure du marché ; cette éventuelle différence est légèrement plus long comparé à une autre présure du marché ;*

*cette éventuelle différence est compensée au cours de la phase de durcissement et de décaillage. Le dosage spécifique en chymosine de la présure "BERTHELOT 530" ainsi que son substrat de dilution permettent d'obtenir un coagulum homogène, souple au durcissement qui facilite la phase de décaillage tout en limitant les pertes dans le sérum.*

## Caractéristiques

- Présure concentrée, liquide, de couleur naturelle jaune paille
- Teneur minimum en chymosine : 530 mg/ l plus ou moins 4 %
- pH : 5.6 plus ou moins 0.20
- densité : 1,138 plus ou moins 5 g /l

## Critères microbiologiques

Microorganismes	Méthode	Norme
Flore aérobie mésophile	Dénombrement par ml	< 100
Anaérobies sulfito-réducteurs	Dénombrement par ml	< 1
Coliformes à 30°C	Dénombrement par ml	<1
Escherichia coli	Dénombrement par ml	<1
Levures moisissures	Dénombrement par ml	<1
Staphylococcus aureus	Recherche dans 1 ml	Absence
Streptocoques fécaux	Dénombrement par ml	<1
Salmonella : absence	Recherche dans 25 ml	Absence
Listeria monocytogenes	Recherche dans 25 ml	Absence



## Présure "BERTHELOT 530"

### Conditionnements

---

- Cruchon de 1 litre
- Caisse carton de 10 x 1 litre
- Bidon de 25 litres

Pour tout autre conditionnement spécifique, nous consulter;

### Stockage

---

La présure "BERTHELOT 530" doit être stockée dans son emballage d'origine, bouchée, à l'abri de la lumière, à une température positive inférieure à 7°C.

### Mode d'emploi

---

Suivant la température du lait à emprésurer, et le temps de prise recherché, ajuster la dose "BERTHELOT 530" à utiliser.

Il est conseillé de diluer la dose de présure retenue, juste avant emploi, dans de l'eau froide et de bonne qualité ; lors de la phase d'emprésurage, afin d'éviter des défauts de coagulation (feuilletage du caillé en particulier), mélanger parfaitement la dilution de présure au lait.